

CREATIVE

Sound
BLASTER

TACTIC^{3D}

FURY



ユーザーズガイド

モデル番号: GH0240

お買い上げいただきありがとうございます

Sound Blaster Tactic3D Fury ヘッドセットをお選びいただきありがとうございます。コンピュータに接続してSound Blasterシリーズで培われてきた伝統的なクオリティのオーディオをお楽しみいただけます。

音響的に最適化され、現在と未来の3Dゲーミングシステムにマッチするよう進化したSound Blaster Tactic3D Fury は、SBX Pro Studio™ テクノロジーによるゲーミングエフェクトを備えており、秀でた3Dポジショナルサラウンドサウンドと現実感をもたらします。

パッケージチェックリスト

Sound Blaster Tactic3D Fury パッケージには以下のアイテムが同梱されています。

- Sound Blaster Tactic3D Fury ヘッドセットと取り外し可能なマイク
- Sound Blaster Dual Mode™ アダプター
- クイックスタートガイド

必要なシステム構成

- 512MB以上のシステムメモリー
- 600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ
- USB 1.1または2.0ポート
- インターネット接続(ソフトウェア等のダウンロードやサポートを受ける際に必要)

Windowsの場合

- Microsoft® Windows® 8 64ビット または 32ビット、Windows 7 64ビット または 32ビット、Windows Vista 64ビット または 32ビット Service Pack 1以降
- Intel® Pentium® 4 または AMD®同等のプロセッサ、1.6 GHz以上
- Intel、AMD、または完全互換のマザーボードチップセット

Macの場合

- Mac OS® X 10.6.8以降
- Intel Core™ Duoプロセッサ、1.6 GHz以上

推奨するシステム構成

- Intel Core 2 DuoまたはAMD同等のプロセッサ、2.0 GHz以上
- 1GB以上のシステムメモリー

メモ:

プログラムの変更により、ソフトウェアおよびアプリケーションに対して推奨されるシステム要件は変更される場合があります。

その他のヘルプ

Sound Blaster製品の最新情報については、jp.creative.com を参照してください。このサイトでは、購入方法、技術的なヘルプ情報、および最新のソフトウェアアップデートに関する情報も掲載しています。

また、Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネルの下部にある [リソース] アイコンをクリックして、Sound Blasterやご利用の製品について詳しく調べることもできます。

Creativeソフトウェアオートアップデートを使用する(Windowsのみ)

ウェブベースのCreativeソフトウェアオートアップデートシステムを使うと、Creative製品の更新されたデバイスドライバの検索、ダウンロード、そしてインストールといった一連の作業が簡略化されます。

インターネットを経由して、Creativeソフトウェアオートアップデートに接続すると、お使いのコンピュータのオペレーティングシステム(OS)、言語、およびシステムに接続されているCreative製品をオンラインで判別します。

この分析が終了すると、接続されている製品に対応したソフトウェアの更新情報のリストが表示されます。続いて、ファイルを取得してインストールできます。


Creativeソフトウェアオートアップデートの詳細については、jp.creative.com/support を参照してください。

メモ：

Creativeソフトウェアオートアップデートを初めて使用する場合には、システムの分析を行うのに必要なブラウザコンポーネントのダウンロードの許可を求めるメッセージが表示される場合があります。内容がCreative Labs, Inc.によって署名されたものであることを確認し、**【はい】** ボタンをクリックしてください。

Creativeソフトウェアオートアップデートをお使いになる前に、対象となる製品がコンピュータに接続され、正常に認識されていることを確認してください。


概要




- (a) 調節可能なヘッドバンド
- (b) ボリュームコントロール
- (c) マイクスイッチ
- (d) Sound Blaster Dual Mode™ アダプター
- (e) 取り外し可能なコンデンサーマイク

柔軟な接続オプション


4極アナログケーブルでスマートデバイスへ



USBケーブルでPC/Macへ



ヘッドホン/マイク分岐ケーブル*でサウンドカードへ



* ケーブルは付属しません

Sound Blaster Tactic3D Furyの使用

ヘッドセットは次の3つの簡単なステップで設定できます。

1. ヘッドセットの接続
2. ソフトウェアのセットアップ
3. 使用する


ステップ 1 : ヘッドセットの接続

コンピュータへの接続(USBデジタルモード)

Sound Blaster Dual Mode™ アダプターを使用してヘッドセットをコンピュータに接続します。PCおよびMacでのゲームや通話で、Sound Blasterのパワーをお楽しみください。

メモ :

Sound Blasterのオーディオ処理は、ヘッドセットがSound Blaster Dual Mode アダプターでUSBデジタルモードにて接続されている場合のみ使用できます。



デフォルトのオーディオデバイスの設定(Macのみ)

1. 【システム環境設定】を開き、【サウンド】をクリックします。
2. 【出力】タブと【入力】タブの両方で【Sound Blaster Tactic3D Fury】を選択します。


メモ :

オーディオドライバのインストールを促すダイアログボックスが表示された場合、【キャンセル】ボタンをクリックします。

モバイルデバイスへの接続(4極アナログモード)

iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイスでSound Blaster Tactic3D Fury ヘッドセットをお使い頂けます。


ヘッドセットの4極アナログケーブルを接続するだけです。



ステップ2：ソフトウェアのセットアップ

ヘッドセットを使用する前に、以下の手順をに従ってソフトウェアパッケージをダウンロードし、ドライバーとアプリケーションをインストールする必要があります。これにより、SBX Pro StudioのオーディオエンハンスメントやVoiceFXのボイスチェンジなど、ヘッドセットの様々な機能をお使いになれます。

Sound Blaster Dual Mode アダプターをコンピュータのUSBポートに接続する



ソフトウェアをインストールする

Windowsの場合

1. 標準のWebブラウザを使用して、jp.creative.com/support/downloads にアクセスします。
2. ご利用の製品のWindowsオペレーティングシステム用のソフトウェアパッケージを指定します。
3. このパッケージをPCのハードディスクにダウンロードします。
4. ソフトウェアパッケージを実行します。
5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
6. メッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。
7. **【スタート】 > 【プログラム】 または 【すべてのプログラム】 > 【Creative】 > 【Sound Blaster Tactic(3D)] > 【Sound Blaster Tactic(3D) コントロール パネル】** の順にクリックします。

Macの場合


1. Webブラウザを使用して、jp.creative.com/support/downloads にアクセスします。
2. ご利用の製品のMac OS用のソフトウェアパッケージを指定します。
3. このパッケージをMacのハードディスクにダウンロードします。
4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
5. 解凍したDMGファイルをダブルクリックします。
6. **【Install】** アイコンをダブルクリックして、続けて画面に表示される手順に従いインストールを完了します。
7. **【アプリケーション】** フォルダから **【Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネル】** を起動します。

ソフトウェアおよびソフトウェアに提供される各種機能の詳細については、「**ソフトウェアの使用**」を参照してください。


ステップ 3 : 使用する

ヘッドセットを装着する

ヘッドバンドを調節して、ヘッドセットを頭部に軽く乗せます。バンドを締めすぎないでください。



音量を調節する



ボリュームコントロールダイヤルを使って、ヘッドセットの音量を快適なレベルに調整します。コンピュータのソフトウェアや内蔵のボリューム設定で音量を調整することもできます。

注意：


ヘッドセットで長時間続けて大音量で音楽を聴かないでください。聴力が低下する恐れがあります。

使用シナリオ

Sound Blasterプロセッシングによるオーディオを楽しむ

Sound Blaster Tactic3D Furyを**Sound Blaster Dual Mode アダプター**を使用してコンピュータに接続し、伝説的なSound Blaster品質のオーディオをお楽しみください。SBX Pro Studioはゲーム体験を次のレベルに高め、これまでになかったゲームの緻密なサウンドを体験できます。

ゲーム、音楽、または映画の再生




VoIP(Voice over Internet Protocol)で通話する

ヘッドセットを使用して、Ventrilo®やTeamSpeak®などの人気のVoIP アプリケーションで優れた音響パフォーマンスをお楽しみ頂けます。マルチプレーヤーゲームなどの場合はチームメート同士のやり取りがよりクリアに聞こえるため、戦術でも有利に立てます。

また、Voice FXの特殊エフェクトを使って声を変化させることもできます。「[ソフトウェアの使用](#)」を参照してください。

通話への応答と終了

VoIPアプリケーションなどの通話ボタンをクリックし、音声コミュニケーションを開始したり終了します。



モバイルデバイスで楽しむ

スマートフォンやタブレットなどのポータブルエンターテインメントデバイスにヘッドセットを接続して、外出時にクリアなオーディオを楽しむこともできます。



スマートフォンなどでの電話の応答や終話の操作はモバイルデバイスで行います。

ソフトウェアの使用

Sound Blaster Tactic3D Fury ヘッドセットのオーディオと音声の様々なエンハンスメントをコントロールするためのソフトウェアが用意されています。ヘッドセットの機能をフルに活用するために、このソフトウェアをダウンロードしてお使いのコンピュータにインストールすることをお勧めします。

jp.creative.com/support/downloads にアクセスして、このヘッドセット用の最新のドライバーとアプリケーションをダウンロードします。

下記のアプリケーションは、ヘッドセットの基本的な機能や高度な操作するために設計されています。

Creativeソフトウェアスイート

Windowsの場合：

- Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネル
- Creative ALchemy
- Creative システムインフォメーション

Macの場合：


- Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネル

メモ：

- インストールされるアプリケーションは上記のものとは異なる場合があります。また、オペレーティングシステムによっては一部のアプリケーションをご利用頂けない場合や、特定の機能がご利用頂けない場合があります。
- 各アプリケーションの詳細については、それぞれのオンラインヘルプ等を参照して下さい。

Sound Blaster Tactic(3D) コントロール パネル

一例として、以降の例とスクリーンショットではWindows版を使用します。他のオペレーティングシステムのユーザーインターフェイスの場合は若干異なることがあります。また、一部の機能が異なる場合があります。



TacticProfileの管理

▼をクリックしてリストからプロファイルを選択します。

保存 をクリックすると現在の設定を選択しているプロファイルに保存するか、新しいプロファイルとして保存します。 **削除** をクリックすると現在選択しているプロファイルを削除することができます。

アバターのカスタマイズ

アバター画像をクリックすると、プロファイルごとにアバターをカスタマイズできます。

TacticProfileの共有

カスタムした設定をエクスポートして他のユーザーと共有したり、他のゲーマーのカスタム設定をインポートすることができます。

メモ：

Windows版とMac版のTacticProfileにはそれぞれ互換性がありません。



ボリューム設定の調整

ヘッドセットまたはマイクのボリュームスライダーをドラッグして音量を調節します。

ヘッドセットまたはマイクのそれぞれのアイコンをクリックして、ミュートの切り替えます。



設定パネルの構成

各設定パネルにアクセスするには、それぞれの機能のタブをクリックします。

各機能に関する詳細は、本マニュアルのそれぞれのセクションに記載されています。



全般設定の構成


言語設定を変更したり、デフォルト値に設定を戻すことができます。

ウィンドウ右上の ▼ をクリックして、リストからオプションを選択します。




SBX Pro Studio

SBX Pro Studioはゲーム体験を次のレベルに高め、これまでになかったゲームの緻密なサウンドを体験できます。



- 1 **オーディオテスト**
デモビデオを再生/一時停止、または停止します。
- 2 **SBX Pro Studioのエンハンスメント**
エンハンスメントごとに有効または無効を選択します。
- 3 **エンハンスメントレベル スライダー**
適用するエンハンスメントの程度を調節します。

より優れたオーディオ体験を楽しむ

各エンハンスメントのスライダーを右(増加) 、左(減少) にドラッグすることで、それぞれに適用するレベルを調整します。オーディオエンハンスメントの効果をテストするには、 をクリックしてデモビデオを視聴します。

SBX Pro Studioの設定：

- **SBX Pro Studio Crystalizer** - MP3 等の音楽を圧縮した際に失われる自然なダイナミックレンジを適切に最適化。これによりアーティストが意図したサウンド表現を最高レベルの品質でリスニングすることが可能です。映画やゲームであれば、そのリアル感がさらに向上します。
- **SBX Pro Studio Surround** - バーチャルサラウンドサウンドチャンネルを作り出すことによって、音の自然な深みと広がり向上させて臨場感のある再生を実現します。ヘッドホンでも、マルチチャンネルコンテンツの左右バランスと音質はそのままに、人の会話はフロント中央から、その他の音はそれぞれの発生源から聞こえます。

- **SBX Pro Studio Bass** - 欠如した低周波トーンを加えることにより、さらなるインパクトを与え、エンターテインメント体験を向上します。サブウーファーが無くても音響効果を大幅に改善、ヘッドホンなど低音が不足しがちな機器の迫力を補います。
- **SBX Pro Studio Dialog Plus** - 映画の音声パートの出力を向上して会話をクリアに表現します。BGM や音響効果があっても会話をクリアに聴き取ることが可能です。
- **SBX Pro Studio Smart Volume** - 曲ごとに異なる音量レベルの違いを自動測定し、音量の変化に対して自動的に最適なレベルへ調整する優れたスマートボリュームです。

Scout Mode

Scout Modeは「足音」など、ゲーム内の環境音をハイライトすることでゲーム内のかすかな動きをサウンドで感じ取ることが可能です。この独自の機能によりゲームの敵キャラクターがあなたを見つける前に、その存在を聞き取ることができます。




- 1 Scout Modeのオン/オフ**
チェックボックスを選択してScout Modeを有効にします。
- 2 Scout Mode ホットキーの設定**
Scout Modeのオンとオフを切り替えるショートカットキーを割り当てます。

ホットキーの設定

ショートカットキーを割り当てて、ゲーム中にScout Modeを簡単に作動させることができます。

設定するには、[Scout Mode] パネルで  をクリックします。



1. チェックボックスを **[ホットキーを有効にする]** に選択します。
2. テキストボックスをクリックし、コンピュータのキーボードでホットキーに設定するキーの組み合わせを押下します。
CtrlやAlt、Shiftキーの後に別のキーを使用します(英数字キーのみ) 。
例：
Ctrl + Aをお望みのホットキーに設定するには、**Aを押します**。
Ctrl + Shift + Aをお望みのホットキーに設定するには、**Ctrlを押下げながらShiftとAを一緒に押します**。
3. ホットキーの登録が済んだら、**[保存]** をクリックして設定を承認します。

すべての登録済みキーを解除してもう一度始めるには、**[キー割り当てを解除する]** をクリックします。

メモ：

- ホットキーは必ずAlt、Ctrl、 およびShiftキーと一緒にキーを使用します。
- Scout Modeが作動している場合、他のオーディオ設定は無効になるか、ロックされることがあります。
- ホットキーが有効な場合、設定しているキーの組合せは他のアプリケーションで使用することはできません。

イコライザー

イコライザーでさまざまなオーディオ周波数にフィルタをかけ、オーディオ出力のトーンを調整することができます。Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネルにはさまざまなプリセットされたイコライザー設定が付属しており、これらを使用してさまざまなオーディオトーンを簡単に選択することができます。また、イコライザープリセットを手動で変更したり追加したりすることもできます。



1 EQ プリセット

オーディオに適用するイコライザープリセットを選択します。

2 EQ スライダー

イコライザー設定の各帯域を個別に調整します。

EQ設定のカスタマイズ

EQ チェックボックスを選択してイコライザーを有効にします。ドロップダウンの矢印をクリックしてリストからプリセットを選択します。

プリセットを選択すると、EQ スライダーがそれぞれ設定された値になります。このスライダーを希望のレベルまで上下にドラッグして、イコライザー設定を調整できます。

カスタム設定を新規のプリセットとして保存したり、カスタムして保存したプリセットを削除できます。

メモ：

デフォルトのEQ プリセットリストは削除できません。

VoiceFX

VoiceFXでは、声のトーンを拡張したり、面白いアクセントをつけたり、全く別人のような声にするといったさまざまなエフェクトを使って音声を変化させることができます。



1 VoiceFX プリセット

マイク音声に適用するVoiceFX プリセットを選択します。

2 VoiceFX オーディオテスト

選択したVoiceFX プリセットで自分の声を試聴できます。

VoiceFX設定のカスタマイズ

VoiceFX チェックボックスを選択してボイスエフェクトを有効にし、VoiceFXドロップダウンの矢印をクリックしてリストからプリセットを選択します。

 をクリックして、選択したVoiceFXプリセットによる声の間こえ方を確認します。

アピアランス



1 カラーセクター

ソフトウェアのユーザーインターフェイス用のハイライトカラーを選択します。

色の選択

ハイライトとして使用したい色をクリックします。

Creative ALchemyを使ってゲームのオーディオエフェクトを復元する

Windows 8、Windows 7、およびWindows VistaでDirectSound[®] 3Dゲームをプレイする場合、オーディオアーキテクチャの変更によりWindows XP上で実現されていたゲームの臨場感と環境エフェクトが損なわれます。

これらのエフェクトを復元し、完全なオーディオの迫力を体感するには、次の手順を実行してください。

Creative Alchemyでゲームを有効にする

1. **【スタート】 > 【プログラム】 または 【すべてのプログラム】 > 【Creative】 > 【ALchemy】 > 【Creative ALchemy】** の順にクリックします。ゲームが自動的に検出され、左の列に表示されます。
2. ゲームを選択して **>>** をクリックし、右の列に移動します。
3. アプリケーションを終了します。

ゲームを起動すると、元のエフェクトが再現されます。


メモ：

ゲームが検出されない場合、次の手順を実行します。

- ゲームをインストールしたフォルダを開きます。
- ゲームのランチャーを右クリックし、**【管理者として実行】** を選択します。
- アプリケーションを終了して Creative Alchemyをもう一度起動します。ゲームが左の列に表示されます。

製品仕様

接続性

- ボリュームコントロールおよびマイクスイッチ付き3.5mm 4極アナログジャックにより、モバイルデバイスと接続
- 左側イヤカップの3.5mm 3極モノラルジャックで取り外し式コンデンサーマイクと接続
- USB入力 : 5V  500mA

インターフェース

- Sound Blaster Dual Mode™ アダプター × 1
- 音声入力用 3.5 mm マイク端子 × 1

SBX Pro Studio テクノロジー

- SBX Crystalizer
- SBX Surround
- SBX Bass
- SBX Dialog Plus
- SBX Smart Volume

トラブルシューティング

複数のオーディオデバイスに伴う問題

オンボードオーディオチップセットがSound Blaster Tactic3D Fury ヘッドセットと競合していると思われる

コンピュータのオンボードオーディオチップセットを無効にしてください。詳細については、お使いのコンピュータのマザーボード関連資料をご確認ください。

サウンドの問題

ヘッドセットから音が出ない。

以下の点を確認してください。

- Sound Blaster Tactic(3D) コントロールパネルとシステムオーディオのボリューム設定は適切に調整され、ミュートされていない。
- オーディオデバイスと他の周辺機器との間でハードウェア競合が発生していない。
- ヘッドセットが既定のオーディオデバイスとして選択されている。
- 既存のアナログヘッドセットやマイクなどを他のオーディオデバイスに接続していない。

オーディオ再生中にクリッピング／歪みがある。

以下の点を確認してください。

- コンピュータシステムがハイパフォーマンスモードで実行中である。省エネ機能を無効にする必要があるかもしれません。
- 音楽ソースが歪んでいる可能性がある。再生した音楽に歪みがないことを確認してください。
- 他社製のメディアプレーヤーの、ソフトウェアグラフィカルイコライザーやサウンドプロセッシングエフェクトが無効になっていることを確認してください。


SBX Pro Studioに伴う問題

特定のゲームをプレイ中に一部の機能が無効になる。


DirectSound3D ゲームまたはOpenAL サウンドエンジンを使用するゲームを再生すると、特定のオーディオ機能が自動的に無効になります。これにより、ゲーム内に存在する環境オーディオキューの歪みが回避されます。これらの機能は、ゲームを終了すると自動的に再び有効になります。

Windowsをご利用の場合の追加ガイド

ヘッドセットをPC／ノートブックに接続する場合は、別途ヘッドホン／マイク分岐ケーブルを用意する必要があります。



ヘッドセットの4極アナログケーブルは、CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つiPhoneや一般的なAndroid スマートフォンやタブレットなどに接続できます。下図とは異なる他の4極プラグ仕様に基づいてイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。



一般的なステレオ端子を持つ機器と接続する場合は、機器側が4極ジャックと互換性があるかあらかじめご確認下さい。

安全性に関する情報

製品を安全にご使用いただき、感電、漏電、損傷、火災、聴力障害、またはその他の危険を避けるため、下記の情報をよくお読みください。不適切な取扱いが原因とみなされる場合、製品の保証が無効になる場合があります。詳細については、付属の保証書をお読みください。

- 製品をお客様ご自身で修理、分解しないで下さい。
修理に関しては製品を購入された国／地域のカスタマーサポートサービスにご連絡下さい。
- ご使用の製品を0℃ - 45℃の範囲を超える温度下に置かないでください。
- 製品に穴を開けたり、壊したり、火中に投じないでください。
- 製品を強い磁気のそばに置かないでください。
- 製品に強い衝撃を与えないでください。
- 製品を水で濡らしたり、多湿な状態にさらさないでください。
製品が耐湿製品である場合は、製品を水の中に入れたり、雨に濡れたりしないようにしてください。

ヘッドフォン

- ヘッドフォンなどの導電性の装置をCRTテレビやCRTモニターの近くで使用すると、CRTテレビやCRTモニターが静電放電を起こす可能性があります。この静電放電を静電気ショックとして感じる場合があります。このような静電気ショックは通常無害ですが、ヘッドフォンを使用する場合、CRT機器の付近では使用しないことをお勧めします。
- 難聴になる可能性がありますので、イヤフォンまたはヘッドフォンを付けて大音量で長時間聴かないで下さい。米国のユーザーは、www.hei.orgで詳細をご覧ください。
- 車や自転車の運転中、または道路の横断中、特に渋滞中は、大音量でオーディオデバイスを聴かないでください。またはその他、そのようなオーディオデバイスの使用が路上での安全な走行を妨げるような交通状態では、使用をお控えください。当社はお客様が本デバイスを路上で使用する際には特に注意されることを推奨いたします。



聴覚障害を避ける

ヘッドフォンを大音量で使用する場合、長期間聴力低下に陥る可能性があります。音量は安全なレベルに設定してください。高音量のサウンドに慣れると正常に聞こえるかもしれませんが、聴覚障害の原因となります。耳鳴りがする、または話し声が明瞭に聞こえないなど体験した場合は、視聴を止め、聴覚診断を受けてください。音量が高ければそれだけ短期間で聴覚に影響が出ます。聴覚の専門家は聴覚を保護するため、次のことを提案しています。

- ヘッドフォンを高音量で使用する時間を限定する。
- 周囲の騒音を遮断するために音量を上げない。
- 自分の近くにいる人の声が聞こえない場合は音量を下げる。

ライセンスと著作権

本書の内容は、予告なく変更されることがあり、Creative Technology Ltd.による責務を表すものではありません。この説明書に含まれる全ての部分は、複写および録音を含む電子的または機械的のいずれの方法を問わず、いかなる目的においても、Creative Technology Ltd.の書面による許可なく複製および伝送することはできません。

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative、Creativeロゴ、SBX Pro Studio、SBXロゴ、CrystalVoice、VoiceFX、Sound Blaster、およびSound Blasterロゴ、Tactic3D、Sound Blaster Dual ModeおよびCreative AlchemyはCreative Technology Ltd.の米国、またはその他の国々における商標、または登録商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。iPad、iPhone、iPod、およびMac OSは、Apple Inc.の登録商標です。その他すべての商標は各所有者の所有物です。仕様は事前の予告なく変更される場合があります。本製品の使用は、限定ハードウェア保証の対象となります。実際の商品および内容物は掲載写真と多少異なる場合があります。同梱のソフトウェアは、ハードウェアと別々に使用することはできません。ソフトウェアを使用する前に、同梱の使用許諾契約書に同意する必要があります。

バージョン1.0

2013年8月