





X-Fi
X-Fi DA
QUICK START

WHAT YOU NEED




*Available with some models of your audio device, or as an upgrade accessory in some regions.

1 PREPARING YOUR COMPUTER




We recommend that you disable any existing audio drivers. For more information, refer to the User's Guide (on CD).

2 INSTALLING HARDWARE



OPTIONAL



*Available with some models of your audio device, or as an upgrade accessory in some regions.

3 INSTALLING SOFTWARE


You need to install device drivers and applications before using your Sound Blaster X-Fi. The instructions below apply to all supported Windows operating systems.

Make sure that your audio device is installed before proceeding.

- After you have installed your audio device, turn on your computer. Windows automatically detects your audio device and searches for device drivers.
- When prompted for the audio drivers, click the **Cancel** button.
- Insert the Installation and Applications CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:
 - Start Windows Explorer.
 - On the left pane, click the **My Computer** icon.
 - Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay**.
- Select the region you are in and then click the **Next** button.
- Select a language and then click the **Next** button.
- Click the options for installing drivers and applications, and then click the **Install** button.
- To complete the installation, follow the instructions on the screen.
- When prompted, restart your computer.

Useful Information

User's Guide (on CD)
For more information, refer to the User's Guide (on CD).
For other relevant documents like the Music Creation Guide, refer to the Installation and Applications CD.



CS

所需物品

- (a) Sound Blaster X-Fi 声卡
- (b) 红外接收器*
- (c) 遥控器* 和 2 节 AA 电池
- (d) 数字 I/O 模块
型号 SB0002*
- (e) 安装 CD

* 随某些型号的音频设备附带，或者在某些地区作为升级配件。

1 准备好您的电脑

- 断开电脑电源线，打开电脑机箱盖。
我们建议您禁用已有的音频驱动程序。详细信息请参考用户指南(光盘版)。
- 移除电脑中现有的其它声卡。
或
从 PCI 插槽移除金属挡片。

2 安装硬件

- 轻轻地请将声卡牢固地插入 PCI 插槽。
- 盖上电脑的机箱盖。
- 连接电脑电源线，打开电脑。

可选

用于红外接收器*

连接至电脑的 USB 端口。

用于数字 I/O 模块*

* 随某些型号的音频设备附带，或者在某些地区作为升级配件。

3 安装软件

您需要安装设备驱动程序和应用程序才能使用 Sound Blaster X-Fi。这些指导适用于所有支持的 Windows 操作系统。

确保先安装音频设备再继续。

- 安装完音频设备后，打开电脑 Windows 自动检测音频设备并搜索设备驱动程序。
- 当系统提示安装音频驱动程序时，单击**取消**按钮。
- 将安装和应用程序光盘放入 CD-ROM/DVD-ROM 光驱。光盘应自动运行。如果没有自动运行，请按以下步骤操作：
 - 启动 Windows 资源管理器。
 - 在左窗格中，单击**我的电脑**图标。
 - 右击 CD-ROM/DVD-ROM 驱动器图标，然后单击**自动播放**。
- 选择您所在地区，然后单击**下一步**按钮。
- 选择一种语言并单击**下一步**按钮。
- 单击要安装的驱动程序和应用程序选项，然后单击**安装**按钮。
- 按照屏幕上的指示完成安装。
- 如果提示重新启动电脑，请按提示操作。

实用信息

用户指南(光盘版)

详细信息请参考用户指南(光盘版)。

其它相关文件，如音乐创作指南，请参见安装和应用程序光盘。

CT

所需元件

- (a) Sound Blaster X-Fi 聲霸卡
- (b) 紅外線接收器*
- (c) 遙控器* 和 2 節 AA 電池
- (d) 數位 I/O 模組
型號為 SB0002*
- (e) 安裝光碟

*隨某些型號附帶，或在某些地區作為升級元件提供。

1 準備好您的電腦

- 分開電腦的電源線連接，打開電腦的機箱蓋。
建議您禁用所有既有的音訊裝置。詳情請參考使用者指南(光碟版)。
- 移除電腦中已有的聲霸卡。
或
移除某個 PCI 插槽的金屬擋片。

2 安裝硬體

- 輕輕地將聲霸卡準確插入 PCI 插槽。
- 移除電腦的機箱蓋。
- 連接電腦的電源，開啓電腦。

選購件

紅外線接收器*

連接至電腦的 USB 連接埠。

對於數位 I/O 模組*

* 隨某些型號附帶，或在某些地區作為升級元件提供。

JP

用意するもの

- (a) Sound Blaster X-Fiオーディオカード
- (b) USB IRレシーバー*
- (c) リモートコントローラ* (単3乾電池2本)
- (d) デジタルI/Oモジュール* (型番: SB0002)
- (e) インストール/アプリケーションCD

*特定の製品モデルにのみ同梱され、ご購入いただいた製品には同梱されていない場合があります。これはアップグレードオプションについては、今後弊社Webサイトで発表する予定です。

1 ハードウェアの取り付けの準備

- コンピュータの電源を切り、電源ケーブルを外してからコンピュータカバーを取り外します。
取り付けの前に、これまで使用していたオーディオデバイスを取り外し、そのハードドライブもアンインストールして下さい。同様にマザーボードのオンボードサウンド機能もBIOSで無効に設定して下さい。
- 使用していたオーディオデバイスを取り外します。
または
空いているPCIスロットからダミーブラケットを取り外します。

2 ハードウェアの取り付け

- 空いているPCIスロットにカードの位置を合わせ、無理な力を加えずにスロット内にカードを押し込みます。
- コンピュータカバーを閉じます。
- 電源ケーブルを接続し、コンピュータを起動します。

さらに

USB IRレシーバー*
コンピュータの使用可能な空きUSBポートに接続します。

デジタルI/Oモジュール*
Sound Blaster X-FiオーディオカードのFlexiJackに接続します。

*特定の製品モデルにのみ同梱され、ご購入いただいた製品には同梱されていない場合があります。これはアップグレードオプションについては、今後弊社Webサイトで発表する予定です。

KR

설치 전 준비 사항

- (a) Sound Blaster X-Fi 오디오 카드
- (b) 적외선 수신기*
- (c) 리모콘* 및 AA 배터리 2개
- (d) 디지털 I/O 모듈
모델 번호 SB0002*
- (e) 설치 CD

* 오디오 장치 일부 모델 또는 일부 지역에서의 업그레이드를 역제어로 사용 가능합니다.

1 컴퓨터 준비

- 컴퓨터 전원 케이블의 연결을 해제하고 컴퓨터 덮개를 분리합니다.
기존의 오디오 드라이버를 비활성화하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 CD에 있는 사용 설명서를 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 오디오 카드를 제거합니다.
또는
PCI 슬롯의 금속 브래킷을 제거합니다.

2 하드웨어 설치

- PCI 슬롯에 오디오 카드를 부드럽게 끼워넣고 견고하게 삽입합니다.
- 컴퓨터 덮개를 다시 씌웁니다.
- 컴퓨터 전원 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켜니다.

선택 사항

적외선 수신기*의 경우

컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.

디지털 I/O 모듈*의 경우

* 오디오 장치 일부 모델 또는 일부 지역에서의 업그레이드를 역제어로 사용 가능합니다.

TR

Gerekenler

- (a) Sound Blaster X-Fi ses kartı
- (b) Kızılötesi Alıcı*
- (c) Uzaktan Kumanda* ve 2 AA pil
- (d) Dijital I/O Modülü
model numarası SB0002*

* Yükleme CD'si

* Ses aygıtınızın bazı modelleri ile birlikte verilmekte veya bazı bölgelerde yükseltme aksesuarı olarak sunulmaktadır.

1 Bilgisayarınızın Hazırlanması

- Bilgisayarınızın güç kablosunu ve bilgisayar kapağını çıkarın.
Mevcut tüm ses sürücülerini devre dışı bırakmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Kullanım Kılavuzu'na (CD'de) başvurun.
- Bilgisayarınızda başka bir ses kartı varsa sökün.
YA DA
Metal direği PCI yuvasından çıkarın.

2 Donanımın Kurulması

- Ses kartınızı zorlamadan ancak tam olarak PCI yuvasına yerleştirin.
- Bilgisayar kapağını yeniden yerleştirin.
- Bilgisayar güç kablosunu bağlayın ve bilgisayarınızı açın.

İsteğe Bağlı

Sadece Kızılötesi Alıcınız* için
Bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Dijital I/O Modülünüz* için

* Ses aygıtınızın bazı modelleri ile birlikte verilmekte veya bazı bölgelerde yükseltme aksesuarı olarak sunulmaktadır.

3 Yazılımın Yükleilmesi

Sound Blaster X-Fi'yi kullanmadan önce aygıt sürücülerini ve uygulamaları yüklemeniz gerekir. Aşağıdaki yönergeler, desteklenen tüm Windows işletim sistemleri için geçerlidir.

Devam etmeden önce, ses aygıtınızın bağlı olduğundan emin olun.

- Ses aygıtınızı bağladıktan sonra bilgisayarınızı açın. Windows ses aygıtınızı otomatik olarak algılar ve aygıt sürücülerini arar.
- Ses sürücülerini girmeniz istendiğinde, **İptal** düğmesini tıklayın.
- Yükleme ve Uygulamalar CD'sini, CDROM/DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD'nizi otomatik olarak başlar. CD otomatik olarak başlamazsa, aşağıdaki adımları izleyin.
 - Windows Explorer uygulamasını başlatın.
 - Sağ bölümdeki **Bilgisayrım** simgesini tıklayın.
 - CD-ROM/DVD-ROM sürücü simgesini sağ tıklayıp, **Otomatik Çal** seçeneğini tıklayın.
- Bulduğunuz bölgeyi seçin ve daha sonra **İleri** düğmesini tıklayın.
- Bir dil seçin ve daha sonra **İleri** düğmesini tıklayın.
- Önce sürücüler ve uygulamaları yüklemeye seçeneğini, ardından da **Yükle** düğmesini tıklayın.
- Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.
- İstendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Faydalı Bilgiler

Kullanım Kılavuzu (CD'de)

Daha fazla bilgi için, Kullanım Kılavuzu'na (CD'de) başvurun.

Music Creation Guide (Müzik Oluşturma Kılavuzu) gibi diğer ilgili belgeler için, Yükleme ve Uygulamalar CD'sine başvurun.

*For an unsurpassed
audio experience with your
Sound Blaster X-Fi,
Creative's multichannel speakers
such as the Inspire and
MegaWorks series
are second to none.
To find out more, go to
www.creative.com/speakers.*

